



PY180型平地机液压系统

- 1—推土铲升降油缸；2—刮刀回反转压马达；3—铲土角变换油缸；4—前轮转向油缸；5—刮刀引出油缸；6—刮刀摆动油缸；7、8—刮刀左右升降油缸；9—铰接转向油缸；10—松土器升降油缸；11—前轮倾斜油缸；12—制动分泵；13—双联泵(I、II)；14—转向泵；15—紧急转向泵；16—限压阀；17—制动阀；18—油路转换阀；19、20—上、下多路操纵阀；21—旁通指示阀；22—转向阀；23—液压转向器；24—压力油箱；25—补油阀；26—双向液压锁；27—单向节流阀；28—冷却器；29—微型测量接头；30—排气管；31—蓄能器